



# Manual til Trådløst Tastatur



## **Indholdsfortegnelse**

Forord .....	3
Indkodning i alarmsystemet.....	4
Indkodning i DK080 alarm .....	4
Indkodning i PRO DK180 alarm .....	5
Skift kode .....	6
Slå alarmerne til via tastaturet .....	7
Slå alarmerne fra via tastaturet .....	8

## **Forord**

Det trådløse tastatur virker som en fjernbetjening. Det har derfor ikke samme kode som alarmen. – Læs manualen igennem for brug af tastaturet.

## Indkodning i alarmsystemet




### *Indkodning i DK080 alarm*

Det trådløse tastatur skal indkodes i enten zone 00 eller 01. – Indkodningen foregår på følgende måde.

- Sæt alarmeren i indkodningstilstand
- På alarmeren tast 'SET'
- På alarmeren tast kode (Standard 888888)
- Vælg 'Program Sensor' i menuen
- Vælg zone 00 eller 01 og plads 0,1,2 eller 3
- Vælg Tilføj i menuen
- På alarmeren tast 'ENT'
- På tastaturet tast 'ESC' for at vække tastaturet.
- Tast 0
- Tast kode (standard er 8888)
- Tast 'ENT'
- Tast 'ESC'
- Tast 0
- Tast kode
- Tast 'ENT'

## *Indkodning i PRO DK180 alarm*

Det trådløse tastatur skal indkodes i zone 00 – Indkodningen foregår på følgende måde.

- Sæt alarmen i indkodningstilstand
- På alarmen tast '  ' (gear icon)
- På alarmen tast kode (Standard 1234)
- Tryk på '  '-tasten.
- Vælg 'Indkod & Slet' i menuen
- Vælg zone 00
- Vælg Tilføj
- Tryk på '  '-tasten.
- På tastaturet tast 'ESC' for at vække tastaturet.
- Tast 0
- Tast kode (standard er 8888)
- Tast 'ENT'
- Tast 'ESC'
- Tast 0
- Tast kode
- Tast 'ENT'

## **Skift kode**

For at skifte tastaturets kode gør du følgende:

- Tast 'ESC' for at vække tastaturet af energisparetilstand
- Tast 9
- Tast nuværende kode (Standard er 8888)
- Tast 'ENT'
- Tast ny kode (4 cifre)
- Tast 'ENT'
- Tast ny kode igen
- Tast 'ENT'

## **Slå alarmen til via tastaturet**

- Tast 'ESC' for at vække tastaturet
- Tast 1
- Tast kode
- Tast 'ENT'

## **Slå alarmen fra via tastaturet**

- Tast 'ESC' for at vække tastaturet
- Tast 0
- Tast kode
- Tast 'ENT'