



Manual til Trådløst Sirene m. flash



Indholdsfortegnelse

Forord	3
Indkodning af indendørs trådløs sirene	4
Indkodning i Miracas DK080 alarmer	4
Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer	5
Indkodning i Miracas Elegant DK190 alarmer	6
Indkodning af udendørsdørs trådløs sirene	7
Indkodning i Miracas DK080 alarmer	7
Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer	8
Indkodning i Miracas Elegant DK190 alarmer	9
Sletning af tilknytning til alarm indendørs & udendørs	10



Forord


Trådløse sirener virker ved at de modtager et signal fra alarmen, og derefter aktiveres. Både indendørs og udendørs trådløse sirener virker på samme måde.

NB: Inden du arbejder med sirenen bør du komme noget i ørerne!

Indkodning af indendørs trådløs sirene

Indkodning i Miracas DK080 alarmer

Indkodningen af den indendørs trådløse sirene drejer sig om at lære sirenen alarmens signal at kende. Sirenen kan forbinde til op til 8 alarmer.

- Sæt sirenen i indkodnings tilstand ved at trykke en gang på den sorte knap på siden (Dioderne lyser nu).
- Aktiver alarmen ved at trykke på '  ' på panelet (Dioderne på sirenen blinker).
- Vent 2 sekunder
- Slå alarmen fra ved at taste 'ESC' på panelet
- Indtast koden
- Tast 'ENT'
- Dioderne på sirenen er nu slukkede. Sirenen er indkodet til alarmen.

Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer

Indkodningen af den indendørs trådløse sirene drejer sig om at lære sirenen alarmens signal at kende. Sirenen kan forbinde til op til 8 alarmer.

- Sæt sirenen i indkodnings tilstand ved at trykke en gang på den sorte knap på siden (Dioderne lyser nu).
- Aktiver alarmen ved at trykke på 'SOS' på panelet (Hold nede lidt) (Dioderne på sirenen blinker).
- Vent 2 sekunder
- Slå alarmen fra ved at taste '0' på panelet
- Indtast koden
- Tast '☺'
- Dioderne på sirenen er nu slukkede. Sirenen er indkodet til alarmen.

Indkodning i Miracas Elegant DK190 alarmer


Den udendørs trådløse sirene fungerer lige som den indendørs. Den opfanger det signal alarmen sender ud når den går i gang, og begynder at hyle og blinke. Den udendørs sirene kan knyttes til op til 10 alarmer.

- Sæt sirenen i indkodnings tilstand ved at trykke en gang på den sorte knap på siden (Dioderne lyser nu).
- Aktiver alarmen ved at trykke på fjederen bag på panelet. (Har din alarm ikke en fjeder, så brug en tynd skruetrækker eller en papirclips, og tryk på den lille sorte knap inde i alarmen. I hullet mellem skruehullerne) (Dioderne på sirenen blinker).
- Vent 2 sekunder
- Slå alarmen fra ved at trykke på den åbne hængelås på panelet
- Indtast koden
- Tast 'OK'
- Dioderne på sirenen er nu slukkede. Sirenen er indkodet til alarmen.

Indkodning af udendørsdørs trådløs sirene

Indkodning i Miracas DK080 alarmer

Den udendørs trådløse sirene fungerer lige som den indendørs. Den opfanger det signal alarmer sender ud når den går i gang, og begynder at hyle og blinke. Den udendørs sirene kan knyttes til op til 10 alarmer.

- Sæt sirenen i indkodnings tilstand ved at trykke en gang på den røde knap bag på (Dioderne lyser nu).
- Aktiver alarmer ved at trykke på '  ' på panelet (Dioderne på sirenen blinker).
- Vent 2 sekunder
- Slå alarmer fra ved at taste 'ESC' på panelet
- Indtast koden
- Tast 'ENT'
- Dioderne på sirenen blinker nu 5 gange. Sirenen er indkodet til alarmer.

Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer

Den udendørs trådløse sirene fungerer lige som den indendørs. Den opfanger det signal alarmen sender ud når den går i gang, og begynder at hyle og blinke. Den udendørs sirene kan knyttes til op til 10 alarmer.

- Sæt sirenen i indkodnings tilstand ved at trykke en gang på den røde knap bag på (Dioderne lyser nu).
- Aktiver alarmen ved at trykke på 'SOS' på panelet (Hold nede lidt) (Dioderne på sirenen blinker).
- Vent 2 sekunder
- Slå alarmen fra ved at taste '0' på panelet
- Indtast koden
- Tast '☺'
- Dioderne på sirenen blinker nu 5 gange. Sirenen er indkodet til alarmen.

Indkodning i Miracas Elegant DK190 alarmer

Den udendørs trådløse sirene fungerer lige som den indendørs. Den opfanger det signal alarmen sender ud når den går i gang, og begynder at hyle og blinke. Den udendørs sirene kan knyttes til op til 10 alarmer.

- Sæt sirenen i indkodnings tilstand ved at trykke en gang på den røde knap bag på (Dioderne lyser nu).
- Aktiver alarmen ved at trykke på fjederen bag på panelet. (Har din alarm ikke en fjeder, så brug en tynd skruetrækker eller en papirclips, og tryk på den lille sorte knap inde i alarmen. I hullet mellem skruehullerne) (Dioderne på sirenen blinker).
- Vent 2 sekunder
- Slå alarmen fra ved at trykke på den åbne hængelås på panelet
- Indtast koden
- Tast 'OK'
- Dioderne på sirenen blinker nu 5 gange. Sirenen er indkodet til alarmen.

Sletning af tilknytning til alarm indendørs & udendørs

Man kan fjerne sirenens tilknytning til alarmerne ved at holde den sorte (på den indendørs sirene) eller røde (på den udendørs sirene) knap inde i mere end 10 sekunder. – Når knappen slippes vil dioderne blinke en gang, og sirenen er ikke længere tilknyttet alarmerne.