



**Manual til trådløst tastatur til
Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm**



Indhold

Beskrivelse af funktioner.....	3
Standard koder	4
Slå alarmer til og fra med tastaturet.....	5
Dato og klokkeslæt.....	6
Ændring af brugerkode	7
Ændring af administratorkode	8
Indkodning af tastaturet i alarmer.....	9
Kommunikations tilstand	10
Sabotage alarm	11



Beskrivelse af funktioner

Tastaturet kan bruges til at aktivere og deaktivere alarmer. Alarmer kan både aktiveres i fuld-sikrings tilstand og skal-sikrings tilstand.

Der er en panikknop på tastaturet.

Er tastaturet opsat som to-vejs tastatur, kan der forespørges på alarmens tilstand fra tastaturet.

Der er mulighed for 10 individuelle brugerkoder i tastaturet. Disse koder er IKKE dem der er indkodet i alarmer!



Standard koder

Standard er første brugerkode sat med koden 1234.

Standard er administratorkoden 987699.

Standard er tastaturet opsat som et en-vejs tastatur.

Slå alarmen til og fra med tastaturet

For at slå alarmen til med tastaturet skal du gøre følgende:

- Tryk på 'ARM'

For at slå skal-sikring til med tastaturet skal du gøre følgende:

- Tryk på 'HOME'

For at slå alarmen fra med tastaturet skal du gøre følgende:

- Tast en af de 10 brugerkoder (Standard: 1234)
- Tryk på 'DISARM'

Trykker du på 'PANIC' på tastaturet, går alarmens panik-alarm i gang, lige som ved tryk på en panik-knap eller på panikknappen på en fjernbetjening.

Du kan IKKE gå direkte fra fuld-sikring til skal-sikring, uden først at slå alarmen fra. Hvis du kunne det, ville en eventuel tyv jo også kunne!

Du kan derimod godt gå fra skal-sikring til fuld-sikring, uden først at slå alarmen fra.

Dato og klokkeslæt

For at rette dato og klokkeslæt i tastaturet skal du gøre følgende:

Gå ind i menuen:

- Tast 'Enter'
- Tast administratorkode (Standard: 987699)
- Tast 'OK'

Nu skal dato og klokkeslæt indtastes.

For at stille datoen til 15. Juni (06) 2014, klokken 21.56 tastes følgende:

- 1 →
- 4 →
- 0 →
- 6 →
- 1 →
- 5 →
- 2 →
- 1 →
- 5 →
- 6 →
- 'OK'

Nu er tid og dato stillet, tast 'BACK' for at forlade menuen, eller vent 15 sekunder.

Ændring af brugerkode

For at ændre de koder der skal bruges for at slå alarmerne fra skal du gøre følgende:

- Tast 'Enter'
- Tast administratorkode (Standard: 987699)
- Tast 'OK'
- Tast bruger-kode-nummer (2-11)
- Tast 'OK'
- Tast brugerens 4 cifrede kode
- Tast 'OK'

Tast 'BACK' for at forlade menuen, eller vent 15 sekunder.

Ændring af administratorkode

Teknikerkoden bruges alene til at sætte koder og funktioner i tastaturet.

For at sætte administratorkoden skal du gøre følgende:

- Tast 'Enter'
- Tast administratorkode (Standard: 987699)
- Tast 'OK'
- Tast 12
- Tast 'OK'
- Tast ny 6 cifret administratorkode
- Tast 'OK'

Tast 'BACK' for at forlade menuen, eller vent 15 sekunder.

Indkodning af tastaturet i alarmen

Tastaturet skal indkodes præcis som en fjernbetjening. – Fra Miraca vil tastaturer altid være indkodet som fjernbetjening nummer 8.

Hvis du skal indkode tastaturet i alarmen skal du gøre følgende:

- På alarmen: Hold * nede indtil alarmen beder om kode
- På alarmen: Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af #
- På alarmen: Tast 5 efterfulgt af #
- På alarmen: Tast 1 efterfulgt af #
- På alarmen: Tast 1 efterfulgt af #
- På alarmen: Tast fjernbetjeningsnummeret (1-8) efterfulgt af #
- På tastaturet: Tast kode (standard: 1234) efterfulgt af 'Disarm'
- På alarmen: Tast #

Kommunikations tilstand

Tastaturet kan fungere enten som et envejs eller et tovejs tastatur. – Et tovejs tastatur taler sammen med alarmerne, hvor et envejs tastatur mere fungerer som en fjernbetjening der aktiverer alarmerne, men ikke kender alarmens tilstand.

For at sætte envejs og tovejs tilstand skal du gøre følgende:

- Tast 'Enter'
- Tast administratorkode (Standard: 987699)
- Tast 15 efterfulgt af 'OK'
- Tast 1 efterfulgt af 'OK'
- Tast *tilstand* (0 = Envejs, 1 = tovejs) efterfulgt af 'OK'

Tast 'BACK' to gange for at forlade menuen, eller vent 15 sekunder.

Sabotage alarm

Tastaturet har en indbygget sabotageknap, der vil få det til at hyle hvis det pilles ned af væggen.

Denne sabotageknap kan kobles til eller fra.

For at koble sabotageknappen til eller fra gør følgende:

- Tast 'Enter'
- Tast administratorkode (Standard: 987699)
- Tast 15 efterfulgt af 'OK'
- Tast 3 efterfulgt af 'OK'
- Tast *tilstand* (0 = fra, 1 = til) efterfulgt af 'OK'

Tast 'BACK' to gange for at forlade menuen, eller vent 15 sekunder.